

Milan Hurt

FRANCOUZSKÁ SANITÁRNÍ ČERPADLA SFA SANIBROY®

Specializovaný servis, instalace a prodej francouzských sanitárních čerpadel SFA SANIBROY®

web: www.sanitarni-cerpadla.cz web: www.eucz.cz/www.sanibroy.cz e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: 601 21 86 77

Adresa servisní dílny: Nádražní 180, Praha Líbeznice android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=cs>

!!!ekologické je opravovat!!! již více jak 29 let opravujeme a prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®** !!!ekologické je opravovat!!!

5.8.2014

SANIBEST® PRO



Milan Hurt

FRANCOUZSKÁ SANITÁRNÍ ČERPADLA SFA SANIBROY®

Specializovaný servis, instalace a prodej francouzských sanitárních čerpadel SFA SANIBROY®





web: www.sanitarni-cerpadla.cz web: www.eucz.cz/www.sanibroy.cz e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: 601 21 86 77



Adresa servisní dílny: Nádražní 180, Praha Líbeznice android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=cs>

!!!ekologické je opravovat!!! již více jak 29 let opravujeme a prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®** !!!ekologické je opravovat!!!

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

SANIBEST® PRO






4




5



6



7




8



9




10



11




12




1



2



3







4



5





SANIBEST PRO

EN 12050-3

B85

220-240 V - 50 Hz

1100 W - IP44

 **(Class1)**

1. POUŽITÍ

Toto zařízení je kompaktní čerpací stanice určená k odčerpávání odpadních vod z WC s vodorovnou kanalizací, z umyvadla*, ze sprchy*, z bidetu*.

2. INSTALACE

• Kalové čerpadlo musí být umístěno ve stejné místnosti jako WC a ostatní sanitární zařízení v případě jejich zapojení.

• K zařízení musí být snadný přístup kvůli kontrole a údržbě.

• Instalace a provoz zařízení musí vyhovovat místním nařízením a normě EN 12056-4.

• Čerpadla nejsou určena k umístění v zónách 1 a 2 definovaných prostorů v koupelnách a sprchách dle ČSN 332000-7-701.

• To platí pro čerpadlo i pro umístění zásuvky k jeho připojení na elektrický rozvod. Čerpadla lze instalovat v zóně 3 koupelny dle ČSN 332000-7-701 (min. 0,6 m od okraje vany či sprchové vaničky) a ve všech jiných místnostech.

• Čerpadla smějí být připojena na el. obvod odpovídající platným českým normám a předpisům (ČSN 332000-4-41 a normy související).

Za účelem optimalizace nejnovějšího technického vývoje v oblasti akustiky, jenž je součástí tohoto zařízení, je důležité:

• nainstalovat mísu tak, aby se nedotýkala stěny místnosti,

• umístit mísu na naprosto rovnou podlahu, aby nic nebránilo funkci protivibračních podložek,

• řádně upevnit odpadové potrubí, přičemž fixační prvky nesmí být od sebe vzdáleny více než metr.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU

Po dokončení celkové instalace přístroje:

• Několikrát stiskněte splachování. Průchod mísou musí těsnit.

• Zkontrolujte těsnost zapojení sanitárních zařízení: WC, sprcha*, bidet*, umyvadlo*.

4. ÚDRŽBA



OZNÁMENÍ V případě dlouhodobé nepřítomnosti je nutné vypnout hlavní přívod vody a izolovat instalaci proti mrazu.

Čištění/Odstranění vodního kamene

Pro odstraňování vodního kamene z čerpací technologie a WC mísy používejte pravidelně speciální přípravek **SFA Antikalk**, který odstraňuje vodní kámen bez rizika poškození součástí čerpací technologie.

5. PŘÍPADNÉ ZÁSAHY

DŮLEŽITÉ

INFORMACE POUZE PRO KVALIFIKOVANÉ OSOBY.



NEBEZPEČÍ

PŘED JAKÝMKOLI ZÁSAHEM VYPOJTE PŘÍSTROJ Z NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM !


ZÁVADA	PRÁVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
Motor nelze spustit.	Zařízení není zapojeno.	Zapojte zařízení.
	Porucha elektrického napájení.	Zkontrolujte elektrické napájení.
	Problém motoru nebo řídicího systému.	Obraťte se na autorizovaný servis.
Motor běží s chřastícím zvukem, nebo bzučí a neotáčí se.	Motor je zablokovaný cizím tělesem.	Vyjměte cizí těleso.
	Problém motoru nebo řídicího systému.	Se obraťte na autorizovaný servis.
Zařízení se spouští přerušovaně.	Připojená sanitární zařízení netěsní.	Zkontrolujte instalaci z hlediska směru toku.
	Zpětný ventil netěsní.	Vyčistěte zpětný ventil, nebo jej vyměňte.
Motor běží správně, ale nezastaví se nebo běží příliš dlouho.	Výška či délka potrubí je příliš velká (ztráta tlaku).	- Zkontrolujte instalaci.
	Problém s hydraulikou, zanášení.	- Nebo se obraťte na autorizovaný servis.
Zařízení se vypíná.	Zařízení běželo příliš dlouho (bezpečnostní tepelné přerušení).	Vyčkejte, až se znovu spustí. Popřípadě se obraťte na autorizovaný servis.
Motor běží trhavě a hladina vody v míse se snižuje velmi pomalu.	Průduch krytu je ucpaný.	Uvolněte otvor průduchu.
	Problém motoru	Se obraťte na autorizovaný servis.
Návrat kalných vod do sprchy (zařízení s bočními vstupy).	Sprcha je vůči kalovému čerpadlu nainstalována příliš nízko.	Zkontrolujte instalaci.
	Boční vstupní dvířka jsou ucpaná.	Vyčistěte dvířka. Nebo se obraťte na autorizovaný servis.
Ze sifonu umyvadla je cítit zápach.	Sifon umyvadla je odpojený.	Nainstalujte separátor.
Voda z umyvadla automaticky neodtéká.	Sifon umyvadla je špinavý.	Vyčistěte sifon.
	Problém automatického řízení	Obraťte se na autorizovaný servis.

6. NORMY

Toto zařízení vyhovuje normě EN 12050-3 a evropským normám o elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě.

DoP (Prohlášení o vlastnostech) si lze prohlédnout na našich internetových stránkách v produktovém listu.

7. LIKVIDACE



Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Tento odpad musí být sbírán za účelem speciálního zpracování. Toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. Zeptejte se na obecním úřadě na místo nebo odevzdejte starý spotřebič k recyklaci či likvidaci.




8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na zařízení se poskytuje záruka dva roky ode dne nákupu za podmínky jeho instalace, používání a údržby v souladu s pokyny tohoto návodu.







DŮLEŽITÉ

Záruka se nevztahuje na poškození zařízení vlivem cizích předmětů, jako jsou páry, dámské tampony, menstruační vložky, vlhčené ubrousky, pleny, textilie, potraviny, prezervativy, vlasy, kovové, dřevěné nebo plastové předměty, či čerpáním tekutin, jako jsou kyseliny, ředidla nebo oleje.

*: v závislosti na modelu



**zátku namažte,
zasuňte šipkou
vzhůru a
pootočte vlevo**




Definice oblouku

Oblouk:

Poloměr vnitřní strany oblouku je větší, než jeho průměr - při dodržení světlosti v celé délce oblouku.

Koleno:

Poloměr vnitřní strany kolena je roven nebo menší, než jeho průměr.



Děkujeme, že jste si zakoupili profesionální výrobek firmy **SFA SANIBROY®**, firma **SFA SANIBROY®** je v tomto oboru špičkou na celém světě s 50letou tradicí.

Pro instalaci sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** jsou výrobcem předepsaná speciální pravidla, která se liší od klasických instalací běžných čerpadel a zařizovacích předmětů, proto důrazně doporučujeme instalovat sanitární čerpadlo bezpodmínečně podle návodu a nejlépe ji svěřit autorizované firmě

Specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Milan Hurt tel.: 601 21 86 77, která se specializuje na problematiku sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** již od roku 1992 doby uvedení sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** na náš trh.

POPIS A FUNKCE

SANIBEST®Pro je sanitární kalové čerpadlo určené pro odčerpávání fekálií a splaškových vod z WC a dalších zařizovacích předmětů. Připojena mohou být všechna EURO-WC s vodorovným zadním odpadem o průměru 100 mm.

Čerpadla **SANIBEST®Pro** jsou určena pro použití především v zátěžových, veřejně přístupných prostorách (např. restaurace, hotely, kanceláře apod.). Pro správnou funkci přístroje je nutné respektovat vztah mezi čerpací výškou, čerpacím výkonem a čerpací vzdáleností. Stejně tak je nutné respektovat možnosti připojení zařizovacích předmětů.

Splachujte jen fekálie (na malou, na velkou), nevlhčený toaletní papír a vodu z umývání, praní a mytí nádobí. Používání záchodu a zařizovacích předmětů, nebo sanitárního čerpadla pro jakýkoliv jiný druh odpadu není dovoleno. Nepoužívejte agresivní chemikálie a kyseliny. Tento záchod a sanitární zařizovací předměty **nelze používat jako domovní výlevku nebo odpadkový koš. V opačném případě hrozí vážné poškození sanitárního čerpadla. Připojena mohou být všechna EURO-WC s vodorovným zadním odpadem o průměru 100 mm (nepřipojujte na čerpadlo více jak 1WC, čerpadlo je určeno k instalaci na vodorovnou podlahu za WC, instalace do jímek, prohlubní, do jiných míst než za WC není možná).**

Zvláště důležité jsou pokyny označené následujícími značkami:



- pokyn, jehož nerespektování může vést k poranění



- upozornění na možné nebezpečí spojené s el.proudem

!POZOR!

- pokyn, jehož nerespektování může způsobit poruchu funkce zařízení

TECHNICKÁ DATA

Technická data	SANIBEST®Pro
Použití doporučené výrobcem:	WC, umyvadlo, pisoár, bidet, sprcha
Použití maximální (při instalaci respektujte platné normy):	WC, umyvadlo, pisoár, bidet, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez, výlevka (pouze s odpadem 40mm)
Výška čerpání dle (ČSN EN 12050-3)	5 m
Max.výška čerpání:	7 m
Max.délka čerpání:	110 m
Příkon:	1100 W
Napětí:	220-240 V

Max.teplota splašků:	35/max 90°C (v časovém úseku do 2 minut)
El.krytí:	IP44
Hmotnost:	10 kg
Hladina hluku:	60 dB(A)
El.klasifikace:	třída I

!POZOR! - návod dodržte co nejpřesněji. Záruka na přístroj pozbývá platnost při nerespektování bodů uvedených v tomto návodu.

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - viz.obr.

ROZMĚRY - viz.obr.

KŘIVKA VÝKONU - viz.obr.

KOMBINACE ČERPÁNÍ VÝŠKA/VZDÁLENOST - viz.obr.

INSTALACE

!POZOR! - čerpadlo **SANIBEST®Pro** je určeno pouze pro stojící WC s vodorovným zadním 100 mm odpadem.

- čerpadlo musí být přístupné pro pravidelné kontroly a pro případnou opravu
- čerpadlo musí být připevněno k podlaze, aby nemohlo docházet k pohybu čerpadla a k odpojení od WC mísy, připevňovací sada je součástí dodávky čerpadla

!POZOR! - pro správnou funkci přístroje při použití pro odpad z WC je potřeba alespoň 6 litrů vody pro jeden splachovací cyklus

Připevnění přístroje k podlaze (viz.obr.)

- a - na vnější část dna obalu čerpadla do vyznačených otvorů připevněte pomocí vrutů úchyty
- b - umístěte čerpadlo na trvalé provozní místo, označte body pro vyvrtání otvorů, vyvrtejte otvory, pomocí hmoždinek(nejsou součástí dodávky) a vrutů upevněte čerpadlo k podlaze.

Napojení přístroje na WC (viz.obr.)

- 1 - připravte šroubovací sponu
- 2 - sponu nasadte na vývod z WC a manžetu přístroje nasuňte na tento vývod
- 3 - sponu posuňte na manžetu a důkladně utáhněte

!POZOR! - spojení mezi WC a přístrojem musí těsnit.

TIP: neosazujte přístroj těsně mezi WC a stěnu, vyhněte se přenášení vibrací na stěnu místnosti a zvýšení hladiny hluku.

Připojení tlakového potrubí (viz.obr.)

- 1) pro připojení použijte výstupní plastový oblouk se silnostěnnou gumovou výstupní manžetou obr.
- 2) nasadte výstupní manžetu na konec plastového oblouku obr. a upevněte ji sponou z příslušenství obr.
- 3) zasuňte celý komplet do výstupního otvoru ve víku čerpadla obr., natočte po směru odčerpávané vody a zajistěte sponou z příslušenství obr.
- 4) v závislosti na průměru použitého odpadního potrubí upravte zastřížením, nebo uříznutím mezi lemy příslušné dimenze, konec výstupní manžety. Použijte odpadní potrubí o vnějším průměru 22, 28, 32mm. K upevnění výtlačného potrubí do manžety použijte sponu z příslušenství podle průměru .

Odpadní potrubí od čerpadla

Pro zhotovení odpadního tlakového potrubí doporučujeme použít trubky CU-měděné, nebo plastové-PVC 32x1,8 mm. Použití jiných materiálů je možné za předpokladu, že tento materiál splňuje následující požadavky:

- na materiál je vydáno platné "Prohlášení o shodě" s určením pro odvod splašků
- jeho vnitřní průměr je minimálně 20 mm (v případě použití měděných trubek označuje údaj 20 mm minimální vnější průměr trubky) a vnější průměr současně 28 mm nebo 32 mm (pro vertikální čerpání či pro počátek potrubí v případě pouze horizontálního čerpání.
- materiál je pevný (nesmí docházet k průhybům)
- materiál zachovává stejný vnitřní průměr v celé délce odpadního potrubí (nejsou povoleny ani nerovnosti ve spojích jednotlivých částí potrubí způsobené svařováním či jiným způsobem spojování)
- materiál je uvnitř hladkostěnný
- materiál umožňuje řešit ohyby oblouky, nikoli kolena 90° (možné je oblouk vytvořit segmentově s využitím kolen 45°)
- materiál je teplotně odolný pro odpadní vodu ze zařizovacích předmětů (nad 45°C není PVC vhodné)
- spoje musí být tlakově odolné vodnímu sloupci dle typu čerpadla (potrubí s gumovými spoji není vhodné)
- spoje nesmí samovolně umožnit rozpojení potrubí

!POZOR! - pro výtlačné odpadní potrubí od čerpadla používejte jen potrubí určené k odvádění odpadních vod, s teplotní odolností pro teplotu odčerpávané odpadní vody, dodržujte technologie spojování potrubí, vodovodní potrubí nelze v žádném případě požívat.

Připojení zařizovacích předmětů (viz.obr.)

- 1) U manžety odřízněte záslepku
- 2) Na boční přívody osad'te manžety a upevn'te je sponami obr., zacházení s Herbie sponami popisuje obrázek
- 3) Do manžet zasun'te přívodní potrubí 40 mm od zařizovacích předmětů a upevn'te je sponami
- 4) Pokud některý z bočních vstupů nepoužijete, uzavřete jej ucpávkou (těsnění na ucpávce doporučujeme namazat kluzným prostředkem pro pryžové části - **v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny**) - viz.obr.
- 5) Pokud použijete horní vstup, odřízněte předlisované víčko vrchního vstupu (plastové odřezky se v žádném případě nesmí dostat do systému čerpadla), otvor začist'ete aby neumožňoval zachytávání nečistot a postupujte podle bodu 1) a 2)

!POZOR! - podmínkou spolehlivé funkce čerpadla je minimální vzdálenost dna sprchové vaničky či vany, 15 cm od podlahy na které stojí čerpadlo, přívodní odpadní potrubí musí být instalováno s minimální 3% spádem směrem k čerpadlu

Připojení umyvadla a pisoáru

- 1) postupujte podle bodu 5 v odstavci (Připojení zařizovacích předmětů)

Proti zápachový filtr, odvětrání systému čerpadla :

Při zanedbání údržby čerpadla dochází k nadměrnému usazování vodního kamene a odpadních sedimentů v přístroji. Tato skutečnost může způsobit zápach z čerpadla. Pokud se chcete tomuto jevu, který se vyskytuje jen zřídka, vyvarovat provádějte pravidelně kontrolu a čištění sanitárního čerpadla v autorizovaném servisním středisku sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®**.

Úprava přitékající vody

Pokud chcete omezit usazování vodního kamene v sanitárním čerpadle (a tím i omezit nadměrné tvoření sedimentů, které se nabalují na vodní kámen, případně minimalizovat možnost poruchy zaviněné vodním kamenem), upravte vodu přitékající do WC a zařizovacích předmětů vhodným zařízením které odstraňuje vodní kámen z vody.

Toto opatření nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla, jen minimalizuje možné poškození vodním kamenem a nadměrnými sedimenty. Pokud nebude provedena pravidelná kontrola a čištění čerpadla, může poškození vzniknout vlivem nadměrných odpadních sedimentů, které se v malém množství usazují (v závislosti na četnosti používání) běžným používáním čerpadla.

INSTALACE ODPADNÍHO TLAKOVÉHO POTRUBÍ

Čerpání do výšky nebo do výšky a vzdálenosti

Potřebujete-li splašky dopravit do výšky a současně do dálky, musíte nejprve překonat převýšení a následně vzdálenost. Svislé potrubí musí vést co nejbližší čerpadlu kolmo vzhůru, bez úhybu, do potřebné výšky. Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky z vhodného materiálu a správného průměru (viz. Odpadní potrubí od čerpadla). Po dosažení nejvyššího bodu pomocí oblouku přejděte z vertikálního potrubí na horizontální, které ved'te s alespoň 0,5% spádem do příslušné hlavní kanalizace o minimálním průměru 70mm.

Horizontální potrubí musí být instalováno s minimálním 0,5% spádem, potrubí doporučujeme po cca 5-10 m rozšířit na dimenzi 40x1,8 mm (PVC) či jinou srovnatelnou (v případě použití jiného materiálu). Není to nutné, ale doporučené pro lepší odtok splašků. Ať již toto učiníte, nebo ne, po dosažení maximální čerpací vzdálenosti ve vztahu k výšce čerpání (viz.obr.) musí horizontální potrubí splňovat požadavky normální samospádové kanalizace (dle příslušných norem).

Pokud je na horizontálním potrubí nutno provést ohyby, zvyšte spád tohoto potrubí.

!POZOR! - veškeré ohyby na odpadním potrubí od čerpadla až po dosažení limitních hodnot čerpání (v případě, že v konkrétní instalaci není limitních hodnot dosaženo, až po zaústění do stávající kanalizace) musí být veškeré ohyby řešeny oblouky, nikoli koleny 90°.


Příklad instalace - viz.obr.

Čerpání do vzdálenosti (horizontální):

Pro horizontální čerpání platí stejné požadavky jako pro horizontální část potrubí při čerpání do výšky a vzdálenosti.

Horizontální potrubí musí být instalováno s minimálním 0,5% spádem, potrubí doporučujeme po cca 5-10 m rozšířit na dimenzi 40x1,8 mm (PVC) či jinou srovnatelnou (v případě použití jiného materiálu). Není to nutné, ale doporučené pro lepší odtok splašků. Ať již toto učiníte, nebo ne, po dosažení maximální čerpací vzdálenosti ve vztahu k výšce čerpání (viz.obr.) musí horizontální potrubí splňovat požadavky normální samospádové kanalizace (dle příslušných norem).

Pokud je na horizontálním potrubí nutno provést ohyby, zvyšte spád tohoto potrubí.



Výtlačné vertikální odpadní potrubí instalujte ihned u čerpadla, maximálně 0,5 metru od středové osy čerpadla, bez úhybu a ostrých kolen.

Jestliže chcete předejít možnému problému s odsátím zbytkové vody z čerpadla, nebo zvukovému efektu po ukončení čerpacího cyklu, instalujte v nejvyšším bodě výtlačného odpadního potrubí odvětrání odpadní trubky, nebo zvětšete průměr horizontálního potrubí (vhodnější je odvětrání trubkou do venkovního prostoru, než instalace vnitřní odvětrávací hlavice - nezapomeňte na správný průměr odvětrávací trubky).


V případě že odpadní potrubí může být vystaveno teplotám nižším než 0°C, odstraňte tento problém vhodnou izolací potrubí - v některých případech je samotná izolace neúčinná, proto instalujte topný kabel.

Tip: v nejnižším bodě výtlačného, vertikálního potrubí instalujte vypustný, čistící kus - obr.


Tento prvek na potrubí je nutný pro vypouštění odpadní vody z výtlačného potrubí při demontáži čerpadla a případně pro čištění odpadního potrubí.

Napojení odpadového potrubí do kanalizace:

horizontální kanalizace



vertikální kanalizace



Elektrická instalace (viz.obr.)



Připojení na elektrický rozvod smí být provedeno až po ukončení vlastní instalace čerpadla!

Připojení sanitárního čerpadla k elektrickému rozvodu je pomocí zástrčky, která je nedělitelnou součástí sanitárního čerpadla. Připojení se provádí zasunutím zástrčky do zásuvky, kterou musí instalovat, dle norem, kvalifikovaný elektrikář.

Čerpadla nejsou určena k umístění v zónách 1,2 definovaných prostorů v koupelnách a sprchách dle ČN 332000-7-701. To platí pro čerpadlo i pro umístění zásuvky k jeho připojení na elektrický rozvod. Čerpadlo lze instalovat v zóně 3 koupelny dle ČN 332000-7-701 (min.0,6 m od okraje vany či sprchové vaničky) a ve všech jiných prostorách.

Čerpadla smějí být připojena na elektrický rozvod, který odpovídá platným českým normám a předpisům (ČN 332000-4-41 a normy související). Elektrický obvod spotřebiče musí být chráněn proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA, v případě, že spotřebič je umístěn v koupelně.

Sanitární čerpadla **SFA SANIBROY®** jsou spotřebiče třídy I.

Vodiče síťového přívodu jsou barevně označeny takto:

Hnědý	fáze
Modrý	nula
Zeleno-žlutý	ochranný vodič

Normy

SANIBEST®Pro odpovídá ČSN EN 12050-3

TEST FUNKCE

Když je instalace hotova, vhod'te určité množství toaletního papíru do WC a spláchněte. Tento postup opakujte 2x až 3x. **SANIBEST®Pro** se spouští automaticky a čerpací cyklus trvá mezi 10 až 30 sec, podle čerpací výšky a vzdálenosti. Pokud **SANIBEST®Pro** pracuje déle, zkontrolujte výšku a vzdálenost čerpání a průchodnost odpadního potrubí. Pokud pracuje kratší dobu, zkontrolujte množství splachované vody, minimální množství splachovací vody je 6 litrů. (pokud chcete u WC šetřit vodou, zvolte jiný typ sanitárního čerpadla)

Poté uveďte do provozu ostatní zařízení a proveďte těsnost propojovacího potrubí.

Pokud **SANIBEST®Pro** pracuje po 10 spláchnutích správně, je instalace ukončena.

POUŽITÍ

WC s připojeným **SANIBEST®Pro** se používá jako normální WC - čerpací funkce začíná automaticky po spláchnutí WC nebo puštění vody do zařizovacích předmětů, když odpadní voda doteče do čerpadla a hladina vody se v nádrži přístroje zvedne, a končí také automaticky po odčerpání odpadní vody a fekálií.

!POZOR! - pro správnou funkci čerpadla je nutno pro splachování WC minimálně 6 litrů vody.

!POZOR! - **SANIBEST®Pro** je určen pro čerpání fekálií, vody a toaletního papíru. Jeho zvýšená odolnost vůči jiným odpadům nezakládá možnost tyto odpady prostřednictvím **SANIBEST®Pro** likvidovat. Odpady jako chemikálie, oleje, barvy, tampony, prezervativy, hygienické vložky, textilie, tvrdé předměty, písek apod. mohou způsobit poruchu přístroje, na kterou se nevztahuje záruka.

!POZOR! - zařizovací předměty připojené na **SANIBEST®Pro** musí být vybaveny vlastními uzávěry přívodu vody, které musíte uzavřít při přerušení dodávky el.proudu. Před delší nepřítomností či delším přerušením dodávky el.proudu je nutno uzavřít hlavní přívod vody, otevřít armatury připojených zař.předmětů. Po odčerpání zbytkové vody armatury uzavřete a odpojte přístroj od el.rozvodu.

!POZOR! - splachovací mechanismus WC a armatury musí těsnit, neboť **SANIBEST®Pro** pracuje automaticky a tudíž netěsnost vyvolá samovolné zapnutí přístroje.

!POZOR! - pokud dojde např. k ucpání odpadního potrubí od čerpadla, ucpání systému čerpadla, porucha systému WC mísy, splachování odpadní vody o teplotě vyšší, nebo po delší dobu než je dovoleno návodem - čerpadlo bude čerpat nepřetržitě. Při těchto příznacích a jakýchkoliv jiných odchylkách od běžného provozu, okamžitě zavřete přívody vody do čerpadla a čerpadlo odpojte od elektrické sítě, pokud tak neučiníte dojde po cca maximálně 50 minutách tohoto provozu k překročení limitních teplot uvnitř elektromotoru přístroje, tepelná pojistka čerpadlo vypne (po tuto dobu a po dobu poruchy nelze odčerpávat fekálie a odpadní vodu, pokud neuzavřete přívody vody může dojít k vyplavení prostor) a po cca jedné hodině, kdy dojde k ochlazení, automaticky obnoví provoz čerpadla. Při neodstranění závady a následném dlouhodobém opakovaném vypínání tepelné pojistky hrozí její porucha a následné spálení motoru čerpadla, které není způsobeno vinou čerpadla, ale vinou WC, odpadního potrubí nebo zařizovacích předmětů a proto se na tuto závadu nemůže vztahovat záruka.

Údržba sanitárních čerpadel SFA SANIBROY®

V souladu s normou EN 12056-4 musí být na čerpacích stanicích zajištěna údržba a oprava takovým způsobem, aby mohlo dojít k řádné likvidaci odpadních vod a včasné detekci a odstranění poruch. Správný provoz čerpacích stanic musí být kontrolován uživatelem jednou měsíčně a to pozorováním nejméně dvou provozních cyklů. Vnitřní část nádrže by měla být pravidelně zkontrolována a popřípadě by měla být odstraněna usazenina, zejména kolem snímače hladiny. V souladu s normou EN 12056-4 musí údržbu čerpací stanice provádět kvalifikovaný personál.

Následující intervaly by neměly být překračovány:

- 3 měsíce pro čerpací stanice pro průmyslové použití
- 6 měsíců pro čerpací stanice pro malé komunity
- 1 rok pro domácí čerpací stanice

Smlouva o údržbě

Stejně jako u všech technických vysoce výkonných zařízení musí být čerpací stanice SFA SANIBROY® udržovány, aby byla zajištěna udržitelná úroveň výkonu. Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s kvalifikovanou firmou, která provádí pravidelné kontrolní a údržbářské práce. Pro více informací, objednávky uzavření smlouvy, nebo objednávky opravy nás kontaktujte na telefonním čísle +420601218677.

ČIŠTĚNÍ

Níže uvedené čištění nenahrazuje pravidelnou kontrolu a čištění čerpadla v servisním středisku, vodní kámen a nadměrné usazeniny nečistot nelze odstranit mechanickým způsobem, nepokoušejte se je odstranit, dochází k mechanickému poškození dílů čerpadla, požádejte o odstranění vodního kamene a nadměrných nečistot v autorizovaném servisním středisku.

Pro čištění WC doporučujeme používat běžné neagresivní čisticí prostředky.

!POZOR! - není dovoleno používat prostředky na bázi kyselin či žiravin, louh a prostředky s vysokou koncentrací chloru a čističe odpadů. K desinfekci přístroje používejte běžné čisticí prostředky naředěné v poměrech uvedených v návodech pro čisticí prostředky.

!POZOR! - v záruční době může uživatel provádět čištění jen vně čerpadla pomocí čisticích prostředků přes WC, čištění vnitřních částí čerpadla a jakýkoliv zásah do systému čerpadla není ze záručních důvodů možné, pro pravidelnou kontrolu, údržbu a čištění čerpadla se obraťte na

Specializovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

Postup při čištění přístroje:

- 1) uzavřete ventil splachování WC a armatury ostatních zařizovacích předmětů
- 2) odpojte přívod el.proudu do přístroje
- 3) Nalít 1l čisticího prostředku **SFA ANTIKALK®** do WC (vždy dbejte pokynů uvedených v návodu pro čisticí prostředek, v případě agresivního čisticího prostředku minimálně 1 litr vlažné vody s čisticím prostředkem).
- 4) spláchněte WC a nechte cca 2 hodiny působit
- 5) připojte přívod el.proudu do přístroje
- 6) otevřete ventil splachování WC a 2x až 3x spláchněte

Upozornění:

Počet čisticích procesů závisí na tvrdosti vody či míře sedimentu. Toto čištění doporučujeme provádět 2x ročně. Pravidelnou kontrolu a čištění sanitárního čerpadla doporučujeme 1x ročně - ve velmi zatěžovaných prostorách častěji.

NEJBĚŽNĚJŠÍ ZÁVADY



Naprostá většina závad má jen několik málo příčin.

1. Splachování tvrdých a nerozpustných předmětů (případně chemikálií a barev, laků) - Používání v rozporu s návodem
2. Chybně provedená instalace výtlačného odpadního potrubí od čerpadla (případně chybně zvolený typ čerpadla, nebo chybně instalované přívodní odpadní potrubí, chybné napojení zařizovacích předmětů, chybné umístění čerpadla) - Instalace v rozporu s návodem

Jejich odstranění záleží na stupni poškození přístroje a šikovnosti uživatele. (nutno uvážit možné poškození přístroje neznalostí demontážního, montážního postupu a následující nutné výměny poškozených dílů). V žádném případě nepoužívejte sanitární čerpadlo s poškozenými díly, nastane řetězová reakce a v lepším případě poškodíte další části čerpadla, v horším případě můžete způsobit neopravitelné poškození sanitárního čerpadla. Při poruše čerpadla odpojte čerpadlo od elektrické sítě a uzavřete přívody vody do čerpadla.

V následující tabulce najdete jejich přehled. V případě jakékoli jiné poruchy kontaktujte odborný servis

Specializovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

!!!Před jakýmkoli zásahem do přístroje odpojte přívod el.proudu !!!



Jakékoli zásahy do tlakové komory se spínačem, síťového kabelu či motoru smí provádět pouze osoba pověřená dovozcem zařízení, firma

Specializovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

TABULKA ZÁVAD

Závada	Příčina	Odstranění závady
Motor hučí, neotáčí se, voda zůstává stát ve WC míse	- cizí těleso blokuje mísící, řezací nůž nebo čerpací kolo - poškozené ovládání elektromotoru nebo elektromotor	- sejmut víko přístroje a odstranit cizí těleso - odborný servis
Motor(čerpadlo) pracuje přerušovaně, voda z mísy odtéká pomalu	- odpad z WC do přístroje jsou neprůchozí - poškozené ovládání čerpacího cyklu - neprůchozí odvzdušnění	- vyčistit odpad z WC sejmut víko přístroje a vyčistit spojovací manžetu a vstupní kryt - odborný servis - vyměnit filtr
Motor(čerpadlo) pracuje déle než je obvyklé (max.25 sec), nevypíná	- netěsnost v systému čerpadla - čerpadlo či odpadní potrubí je neprůchozí - výška či vzdálenost čerpání přesahuje limitní hodnoty - poškozené ovládání čerpacího cyklu nebo elektromotoru čerpadla - přehřátí elektromotoru - neprůchozí odvzdušnění	- zkontrolovat, přetěsnit systém, vyměnit vadné díly - vyčistit čerpadlo či potrubí - zkontrolovat výšku či vzdálenost čerpání a instalovat dle návodu - odborný servis - vypnout čerpadlo, zavřít armatury, vyčkat ochlazení min.2hod. - vyměnit filtr
Čerpadlo samovolně, přerušovaně spíná, pulsuje	-netěsní armatury WC či zařizovacích předmětů - protékají -nefunkční zpětný ventil	- zkontrolovat těsnost armatur - zkontrolovat zpětný ventil, vyčistit či vyměnit
Čerpadlo pracuje s rušivými zvuky, hlučný chod čerpadla	- cizí těleso v přístroji - přehřátí elektromotoru	- sejmut víko přístroje a odstranit cizí těleso - vypnout čerpadlo, zavřít armatury, vyčkat ochlazení min.2hod.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ (viz.obr.)

Demontáž motoru:

A - uzavřít veškeré přívody vody

B - odpojit přívodní kabel !!!

C - vyprázdněte a odpojte čerpací potrubí

D - odpojte přívodní potrubí ze zařizovacích předmětů

E - odšroubujte upevnění k podlaze

F - povolte sponu spojovací manžety a přívodní manžetu stáhněte z vývodu WC

Nyní vyjměte přístroj z umístění za záchodem a vylijte zbývající vodu z čerpadla.

G - povolte sponu výstupního hrdla, sejměte vývodní hrdlo, vytáhněte zpětný ventil a gumovou odpadní trubku vtlačte do vnitřku přístroje, vyšroubujte šrouby, které zajišťují víko obalu čerpadla, odkloňte zámký víka čerpadla a opatrně otevřete víko obalu čerpadla.



!!! Kovová část motoru může být horká. Nedotýkat se !!!

H - opatrně vtlačte do přístroje gumovou průchodku přívodního kabelu umístěnou na boku čerpadla a kabel

- protáhněte otvorem v obalu čerpadla
I - vyšroubujte šroub zajišťující spínací skříň obr.
J - vyjměte systém čerpadla z obalu čerpadla obr.



Čepele nože jsou velmi ostré, proto při kontaktu s motorem použijte ochranné rukavice a postupujte opatrně.

Nyní proved'te demontáž řezacího, mísícího nože obr.

- 1) šrouby upevňující nůž odšroubujte
- 2) sejměte řezací, mísící nůž (pokud je poškozen, nutno jej vyměnit jako celek)

K - sponu vnitřní čerpací trubky uvolněte tahem do stran a trubku stáhněte z krytu čerpacího kola

L - pootočením sejměte kryt čerpacího kola a spolu s trubicí jej vyčistěte, dávejte pozor na původní pozici, aby jste mohli provést zpětnou montáž

M - úzkým šroubovákem podržte hřídel motoru čerpadla a povolte, vyšroubujte čerpací kolo, vyčistěte prostor pod čerpacím kolem a kolo opět nasad'te zpět

N - nasad'te zpět kryt čerpacího kola a vnitřní čerpací trubku se sponou

Nyní proved'te zpětnou montáž řezacího, mísícího nože obr.

Zpětnou montáž proved'te obráceným postupem od bodu J k bodu A.



!POZOR! - zkouška chodu motoru bez vody nesmí trvat déle než 5 sec.

TIP: pro opětovné nasazení víka doporučujeme těsnění namazat kluzným prostředkem pro pryžové části - **v žádném případě nepoužívejte minerální oleje a vazelíny jinak budou pryžové části nenávratně poškozeny.**

!!! Přívod elektrického proudu smí být zapojen až po úspěšném dokončení montáže přístroje !!!

Po dokončení montáže čerpadla vyzkoušejte správnost jeho funkce.

V případě problému kontaktujte

Specializovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

ZÁRUKA

Na sanitární čerpadlo **SANIBEST®Pro** poskytujeme záruku **2 + 1 rok** na náhradní díly.

Při instalaci nebo revizi instalace autorizovanou firmou

Specializovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** MiHurt tel.: 601 21 86 77


je záruka 3 roky za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování čerpadla dle tohoto návodu. V záruční době není dovoleno sanitární čerpadlo otvírat, nebo s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat, sanitární čerpadlo musí být instalováno a používáno v souladu s návodem v opačném případě nemůže výrobce ani servisní středisko zaručit správnou, spolehlivou a bezporuchovou funkci sanitárního čerpadla, záruka na čerpadlo a opravy zaniká.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení. Předpokladem pro záruku je kupní doklad bezpochybně dokazující koupi konkrétního sanitárního čerpadla. Předpokladem pro uplatnění nároku na záruku je odborně provedená instalace, správné používání zařízení v rodinných, domácích prostorách, nikoliv komerčních. Záruka zahrnuje opravu v prostorách výrobce, případně jeho servisních partnerů, či výměnu zařízení, pokud je výrobcem uznáno jako vadné. Záruka se vztahuje na zařízení a v žádném případě na jízdní náklady, dopravní náklady, náklady vzniklé nefunkčnosti zařízení, nebo další podobné náklady. Záruka nepokrývá ani požadavky na náhradu škody, požadavky třetí strany, škody vzniklé vlastním zaviněním, opotřebením materiálu, nevhodnou či nesprávnou údržbou, ani škody způsobené připojenými zařízeními (např. protékající armatura sprchy, nebo WC) nejsou kryty zárukou. Záruka zaniká automaticky v případě, pokud zákazník na přístroji provedl, či nechal provést bez souhlasu výrobce změny či úpravy. Vyřízení záruky může provést pouze výrobce či jeho servisní oddělení, případně

Specializovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** a **SETMA®**

Milan Hurt tel.: 601 21 86 77



Milan Hurt Specializovaný servis, instalace a prodej francouzských sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®**, **SANILIFE®** a **SETMA®**

web: www.sanitarni-čerpadla.cz e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: **60121 86 77** Adresa servisní dílny: Nádražní 180, Praha Líbeznice

android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=cs> již 29 let opravujeme a prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®** !!!ekologické je opravovat!!!

® : **SFA®, SFA GROUP®, SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC® 1, SANICUBIC Classic®, SANICUBIC PRO®, SANICUBIC NM, SANICUBIC® VX, SANICUBIC® XL, SANICUBIC® WP, SANIPUMP® Grinder, SANIMATIC®, MATIPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANICOM® 2, SANIALARM®, TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN® SANIACCESS® 1, SANIACCESS® 2, SANIACCESS® 3, SANIACCESS® 4, SANICLIM DECO, SANICLIM MINI a SANICLIM PACK® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA® Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez**

prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.